


PION

THERMO GLASS

glass | стеклянный
infrared | инфракрасный
heater | обогреватель

Инструкция по монтажу инфракрасного обогревателя
Thermo Glass Crystal и Thermo Glass Ceramic



Производитель:
ООО «Фитинг Ателье»
1 07076, Россия, Москва, Колодезный пер.,
д. 3, строение 29, офис 4А

Изготовитель:
ООО «Термо Глас»
1 40121, Россия, Раменский район,
пос. Ильинский, ул. Пролетарская 49/3

1. Назначение прибора

Электрический обогреватель PION Thermo Glass Crystal и PION Thermo Glass Ceramic инфракрасного принципа действия, предназначены для обогрева помещений различного назначения.

2. Технические характеристики

Модель	Номинальная мощность, Вт	Номинальное напряжение, V	Ток, А	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Отапливаемая площадь, м.кв.	
						зима	весна осень
04	400	220	1,9	805 x 125 x 10	2,1	4	8
06	600	220	2,9	805 x 185 x 10	2,9	6	12
08	800	220	3,7	805 x 235 x 10	3,7	8	16
10	1000	220	4,7	805 x 295 x 10	4,6	10	20
13	1300	220	6	805 x 375 x 10	5,9	13	26


3. Комплект поставки

1. Обогреватель
2. Подвесной трос - 2 шт.
3. Коннектор
4. Дюбель - 2 шт.
5. Саморез - 2 шт.
6. Руководство по монтажу
7. Прижимные кольца - 5 шт.


ВНИМАНИЕ!

Штатное крепёжное устройство обеспечивает безопасный подвес обогревателя к потолку с естественным покрытием (дерево, бетон, металл и т.д.). При спользовании потолочных покрытий применение штатных креплений допускается при термостойкости материала покрытия не менее 80°C. При использовании обогревателя на деревянных потолках, возможно выделение смолы из древесины. Рекомендуется устанавливать защитный экран из фанеры, оргалита или увеличить расстояние между обогревателем и потолком до 15 см.


4. Монтаж обогревателя к потолку




Определяем место расположения обогревателя на потолке, размечаем отверстия под крепление используя шаблон, который находится в упаковке обогревателя.




Согласно разметки просверливаем два отверстия под дюбель 5x25мм.




В просверленные отверстия устанавливаем дюбель и крепим саморезом подвесную втулку.




На подвесной трос, имеющий резьбовой колпачёк с отверстием под вывод провода, одеваем прижимные кольца из кембрика, также входящие в состав комплекта.



ВАЖНО! Без применения инструмента закручиваем резьбовой колпачок с отверстием на винт крепления обогревателя, заранее продев провод в отверстие. Провод должен вращаться вертикально оси крепления.



На подвесной трос одеваем крепёжный винт с зажимным механизмом и продеваем трос в отверстие на установленном потолочном креплении.




Подключаем токопроводящий провод к коннектору обогревателя, заранее продев его через прижимные кольца на тросе и зажимаем коннектор.


ВАЖНО! Рекомендуемый подводящий провод : ШВВП 2x0,75 и 2x1,0. Использовать без зачистки; ПВС 2x1,5. Зачистить на 7 мм.



Далее одеваем коннектор на провода обогревателя и зажимаем его в месте контакта с проводами, используя инструмент.




Для регулировки высоты подвесного троса необходимо выкрутить зажимную цангу на втулке, подтянуть трос до необходимой высоты и закрутить цангу. Далее обрезать остаток троса, выходящий из втулки потолочного крепления.



Рекомендуемое расстояние между обогревателем и потолком min 100мм.

5. Схема подключения

Вариант подключения терморегулятора EBERLE RTR-E 6121, RTR-E 6163, RTR-E 3563 на суммарную нагрузку до 3,5 кВт



6. Эксплуатация и техническое обслуживание

Электрообогреватель практически не нуждается в обслуживании. Для его надёжной работы необходимо выполнить два нижеследующих пункта (только после отключения от электросети и остывания прибора):

1. При загрязнении корпуса протирать пыль влажной салфеткой, а теплоизлучающую панель спиртом.
2. Проверять исправность контактов кабеля питания, затяжку клеммных разъёмов (1 раз в год).
3. В помещении должна быть хорошая теплоизоляция, в противном случае из-за притока холодного воздуха, работа обогревателя не принесёт желаемых результатов.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует исправную работу обогревателя в течение одного года с момента покупки.

Настоящая гарантия не действует в случае:

1. Внесения изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя.
2. Неправильной эксплуатации, использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством производителя по эксплуатации и обслуживанию, а также установки или эксплуатации изделия, с нарушением технических стандартов и норм безопасности.
3. Ремонта, произведённого неуполномоченными на то сервисными центрами или дилерами.
4. Несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя.
5. Дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком (за исключением случаев, когда она производится уполномоченными дилерами или производителем).
6. Дефектов системы, в которой использовалось данное изделие.
7. Эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номинального) и влажности более 80% при температуре +25°C.

8. Свидетельство о приёмке обогревателя

Обогреватели PION Thermo Glass соответствуют
ТУ 3468-002-84745490-2014

Дата _____ Серийный № _____

Представитель ОТК завода-изготовителя

9. Свидетельство о продаже

Обогреватели PION Thermo Glass Ceramic/Crystal
количество _____ шт.

Организация-продавец _____

Адрес _____

Дата _____

Подпись продавца _____

10. Гарантийный талон

Отрывной талон

Изделие принято на гарантийное обслуживание

_____ (организация)

_____ (адрес организации)

Проявление дефекта _____

Дата поступления _____

Дата выдачи _____

Подпись _____

